

Индикаторная пломбировочная лента «ФОРМУЛА»

Сферы и объекты применения:

Пломбирование дверей, упаковок, готовой продукции, приборов и аппаратуры, счётчиков и датчиков. Предназначена для ровных поверхностей различного типа (картон, бумага, пластик, полиэтилен, металл, окрашенные поверхности и т.д.).

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ЛЕНТЫ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ


Действия при установке:

1 Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.

2 Приклеивайте ленту только при температуре выше нуля!



Оторвите перфорированный отрезок ленты от рулона.




Равномерно приклейте и разгладьте ленту по поверхности без складок и пузырей.

Фиксирование установки:


Для того, чтобы пломбировочная лента выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.

ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ЛЕНТЫ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- ✓ Обязательно укажите в документах номер ленты.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип (при наличии).
- ✓ Рекомендуем сфотографировать ленту.



РУЧНОЙ СПОСОБ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ*

* При наличии штрих-кода или QR-кода




Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
asplomb-ural.ru



Инструкция по проверке и снятию
ленты на следующей странице

Действия при снятии:

Сверьте номер ленты, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.



* При наличии

1. НОМЕР



2. ЛОГОТИП*



3. ЦВЕТ



Проверьте ленту на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.



1. НЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ
НАДПИСИ:
«ВСКРЫТО!»




2. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА



3. НЕ НАРУШЕНА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА ЛЕНТЫ



Снимите ленту.



ЕСЛИ:

Все 

Хотя бы один 

Составьте акт.

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия ленты. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте наклейку.

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aseplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
Челябинск: +7 (351) 242-01-07