

Индикаторная пломбировочная лента «СИГНАЛ»

Сферы и объекты применения:

Пломбирование дверей, упаковок, готовой продукции, приборов и аппаратуры, счётчиков и датчиков. Предназначена для ровных поверхностей различного типа (картон, бумага, пластик, полиэтилен, металл, окрашенные поверхности и т.д.).

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ЛЕНТЫ ТОЛЬКО ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Действия при установке:

1 Очистите, обезжирьте и высушите поверхность.

2 Приклеивайте ленту только при температуре выше нуля!



Оторвите перфорированный отрезок ленты от рулона.



Равномерно приклейте и разгладьте ленту по поверхности без складок и пузырей.


Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломбировочная лента выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.


ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ЛЕНТЫ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- ✓ Обязательно укажите в документах номер ленты.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип (при наличии).
- ✓ Рекомендуем сфотографировать ленту.

РУЧНОЙ СПОСОБ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ*



* При наличии штрих-кода или QR-кода



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb-ural.ru

Версия от 18.05.2022 г.



Инструкция по проверке и снятию
ленты на следующей странице

Страница 1

Действия при снятии:

Сверьте номер ленты, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.



* При наличии

1. НОМЕР




2. ЛОГОТИП*



3. ЦВЕТ



Проверьте ленту на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.



1. НЕТ ПРОЯВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЬНОЙ
НАДПИСИ:
«ВСКРЫТО!»



2. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА



3. НЕ НАРУШЕНА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФОРМА ЛЕНТЫ



Снимите ленту.



ЕСЛИ:

Все 

Хотя бы один 

Составьте акт.

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия ленты. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте наклейку.

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатация). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aseplomb-ural.ru