

Пломбы «ДРАКОН-ПРО», «ДРАКОН-М»

Мешковая пломба

Сферы и объекты применения:

Мешковые пломбы «Дракон-М» и «Дракон-ПРО» используются для пломбирования горловин мешков, пакетов, мягких контейнеров различных типов. Также могут использоваться в качестве универсальных пломб для защиты дверей и замков.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ ПРАВИЛЬНУЮ РАБОТУ ПЛОМБЫ ПРИ СОБЛЮЖДЕНИИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ

Действия при установке:



1 Сложите горловину мешка «гармошкой» и проткните её насквозь два или более раз или протяните через штатные отверстия мешка.



2 Оберните «хвост» пломбы вокруг горловины.



3 Вставьте «хвост» пломбы в отверстие со стороны, помеченной указательной стрелкой.



4 Протяните «хвост» пломбы на длину около 15 см. Вставьте заострённый наконечник пломбы в специальное продольное отверстие, расположенное рядом с отметкой 14 мм.



5 Потяните за получившуюся петлю и затяните «хвост» до упора максимально туго, чтобы дальнейшее затягивание было невозможно.



6 Освободите наконечник пломбы из продольного отверстия и протяните весь «хвост» пломбы сквозь специальное отверстие для фиксации, расположенное на «флажке» пломбы.

ВАЖНО! При установке пломбы расположенные на «хвосте» пломбы шипы должны проткнуть горловину и таким образом закрепиться на ней.


Фиксирование установки:

Для того, чтобы пломба выполнила своё назначение, важно не только правильно её установить, но и обеспечить правильное фиксирование её данных после установки и контроль этих данных перед снятием.


ЗАФИКСИРУЙТЕ УСТАНОВКУ ПЛОМБЫ РУЧНЫМ ИЛИ АВТОМАТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

- ✓ Обязательно укажите в документах номер пломбы.
- ✓ Зафиксируйте цвет, наименование, логотип.
- ✓ Рекомендуем сфотографировать пломбу.

РУЧНОЙ СПОСОБ



АВТОМАТИЧЕСКИЙ СПОСОБ



Производство индикаторных и силовых пломб,
курьерских и сейф-пакетов
aceplomb-ural.ru



Действия при снятии:

Сверьте номер пломбы, её внешний вид и прочие характеристики, зафиксированные в документах при пломбировании.




1. НОМЕР	☒	☐
2. ЛОГОТИП	☒	☐
3. ЦВЕТ	☒	☐

Проверьте пломбу на предмет отсутствия признаков несанкционированного вскрытия или подмены.

- | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. НЕ ОБНАРУЖЕНО СЛЕДОВ ПОДМЕНЫ НОМЕРА | ☒ | ☐ |
| 2. НЕ НАРУШЕНА ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЛОМБЫ | ☒ | ☐ |
| 3. «ХВОСТ» ПЛОМБЫ В ЗАМКЕ ДЕРЖИТСЯ ПРОЧНО БЕЗ СВОБОДНОГО ХОДА | ☒ | ☐ |

СНЯТИЕ: Срежьте петлю пломбы ножом или ножницами.



ЕСЛИ:

Все ☒

Хотя бы один ☐

АКТ

При несовпадении любого из признаков следуйте внутренней процедуре организации, регламентирующей действия в случае обнаружения признаков вскрытия пломбы. В присутствии свидетелей составьте акт об обнаружении признаков вскрытия, сфотографируйте пломбу.

В соответствии с ГОСТ Р 52326-2005 для утилизации (погашения) могут быть использованы любые технологии, обеспечивающие приведение пломбы в состояние, исключающее возможность его повторного применения. Факт утилизации (погашения) ПУ фиксируется документально комиссией организации-пользователя. Изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды в периоды хранения, эксплуатации и после окончания срока службы (эксплуатации). Применяемые технологии утилизации должны обеспечивать безопасные условия работы персонала.

Внешний вид изделия может отличаться от представленного на иллюстрациях.



Производство индикаторных и силовых пломб,
 курьерских и сейф-пакетов
aseplomb-ural.ru

Екатеринбург: +7 (343) 288-57-07
 Челябинск: +7 (351) 242-01-07